

6 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

6.1 К монтажу, эксплуатации и хранению задвижек допускается персонал, изучивший устройство задвижек, правила техники безопасности, требования руководства по эксплуатации, и имеющий опыт работы с задвижками.

6.2 Возможные неисправности и способы их устранения, порядок разборки и сборки задвижек, правила хранения и транспортирования на задвижки, приведены в руководстве по эксплуатации.

6.3 Условия хранения задвижек с электроприводом - 4 (Ж2) по ГОСТ 15150-69.

7 СВЕДЕНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

При окончании срока службы (эксплуатации) задвижку разобрать, выбить сальниковую набивку, снять упорные подшипники (при наличии подшипников), рассортировать детали по маркам материалов в соответствии с разделом 1 и рисунком руководства по эксплуатации.

Сальниковую набивку, прокладку складировать в специальные места для отходов.

Металлические части задвижек сдать в приемные пункты сбора и переработки металлов в установленном порядке.

А Ду 150
27
7/12

Муромский завод трубопроводной
арматуры

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ
СТАЛЬНАЯ Ру1,6МПа Ду150 ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД ТИПА А
КЛИМАТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ У1

Паспорт

257.290.4.0000.00-03 ПС



АЯ 74

