

5. Комплектность

1. При поставке фильтр-регулятора в индивидуальной таре в комплект упаковки входит:
фильтр-регулятор;
полиэтиленовый пакет (индивидуальная тара);

6. Ресурсы, сроки службы, гарантии изготовителя

1. Ресурс фильтр-регулятора 150000 срабатываний
2. Срок службы не менее 6 лет.
3. Гарантийный срок эксплуатации- 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня продажи.
Гарантийные обязательства на фильтр-регулятор распространяются только при безусловном выполнении требований к хранению, транспортированию, монтажу и эксплуатации.
Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине заводского изготовителя.
4. Гарантийные обязательства (продолжение):
гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс - мажорными обстоятельствами;
преждевременных, вызванных неправильными действиями потребителя; наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.
по вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращайтесь в ООО «АЛЬТАПРОФИТ-М» по адресу: г.Москва, п.Востряковский проезд, дом 10«Б», стр.5, тел/факс (495)781-42-43
при предъявлении претензии к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

- Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;
название и адрес организации, производившей монтаж;
основные параметры системы, в которой использовалось изделие;
краткое описание дефекта.

- Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
- Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие.

†. Настоящий заполненный гарантийный талон.

†метка о возврате или обмене товара:

дата: «__» _____ 201_ г.

подпись _____

7. Транспортирование и хранение

7.1. Условия транспортирования и хранения - 5 (ОЖ 4) по ГОСТ15150-69
Хранение фильтр-регуляторов производится в упаковке изготовителя на складах (в закрытых помещениях).

8. Свидетельство о приеме

8.1. КФРД-15 изготовлен и принят согласно ГОСТ 55023-2012 и признан годным для эксплуатации.

8.2. Фильтр-регулятор настроен изготовителем на выходное давление в безрасходном режиме
Рвых.настр. =(0,35±0,06)МПа

МП

Подпись лица, отв. за приемку

Год, месяц, число



Упаковщик и директор
ООО «АЛЬТАПРОФИТ-М»
ШИБАНОВА М.А.

КВАРТИРНЫЙ ФИЛЬТР - РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ
КФРД - 15
ATS, 1426



Руководство по эксплуатации

Паспорт ИП 1426.003 РЭ

Сертификат соответствия № РОСС RU.АИ32.Н09006

Срок действия с 15.10.2014 по 14.10.2017

Изготовитель ООО «АЛЬТАПРОФИТ -М»

Адрес: г.Москва, ул. Востряковский проезд, д. 10Б, стр.5, Россия

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) является объединенным эксплуатационным документом включающим паспорт, и предназначено для ознакомления с конструкцией, устройством, и работой квартирного фильтр регулятора давления воды(КФРД-15) его основными техническими характеристиками, а также для изучения правил хранения, монтажа эксплуатации.

1. Описание и работа

1.1. Фильтр-регуляторы предназначены для автоматического поддержания давления воды на выходе при изменении входного давления используются в системах горячего и холодного водоснабжения, включая питьевое, коммунального и промышленного назначения. Качество вод должно соответствовать действующим санитарным нормам для питьевых воды.

1.2. Технические характеристики:

диаметр номинальный, DN

давление номинальное, РN

давление рабочее, Рр

рабочая среда температурой вода,

давление после регулятора

(устанавливается регулировкой):

- в безрасходном режиме (проходное

сечение герметично перекрыто)

диапазон настройки, Рвых.настр.

- в режиме расхода воды до 0,5 л/с

резьба присоединительных муфт

резьба присоединения манометра

строительная длина, не более

масса, не более

15 мм

1,6 МПа

0,3-1,6 МПа

до 90 °С

от 0,2 до 0,4

МПа

Рвых.настр

0,27±0,02МПа

G 1/2"-В

M 12x1,5-7H

55 мм

0,067 кг

1.3. При снижении входного давления до значения ниже 0,3 МПа требования по поддержанию давления после регулятора не предъявляются.

1.4. Устройство, настройка и работа.

1.4.1. Устройство фильтра-регулятора (КФРД-15) приведено на Рисунке 1.




Рис. 1 Квартирный Фильтр - Регулятор Давления воды (КФРД-15).

2 - корпус(полифенилсульфон), 12 - крышка, 11 - винт регулировочный, 13 - пружина(хромированная сталь), 3 - пробка; 1,6,10 - кольца уплотнительные(EPDM),

8- фильтрующий элемент(сеточка) из нержавеющей стали.

Блок регулировки: 7 - шток, 9 - стакан, 4 - золотник(латунь), П.12,п.11,п.3,п.7,п.9- полиацеталь.

1.4.2. В нерабочем состоянии (при отсутствиии давления) фильтр-регулятор находится в открытом состоянии.

1.4.3. Поддержание выходного давления в заданных пределах обеспечивается изменением проходного сечения стакана (9) - золотник (4) и устанавливается изменением деформации пружины (13) с помощью регулировочного винта (11).

1.4.4. При отсутствии расхода воды золотник (4) запирает проходное сечение на стакане (9).

1.4.5. Изменение настройки выходного давления производится вращением регулировочного винта (11) плоской отверткой по часовой стрелке (увеличение) или против (уменьшение), при этом контроль давления производится с помощью манометра. Манометр с пределом измерения не менее 1,6 МПа и присоединительной резьбой М12х1,5 герметично устанавливается в корпус фильтр-регулятора в отверстие, из которого предварительно выкручивается пробка (3). При установке манометра давление воды должно полностью отсутствовать (кран перед регулятором должен быть закрыт), давление после фильтр-регулятора снято. Затем медленно открыть кран для подачи воды через регулятор, определить давление на выходе по показанию манометра, при этом не должно быть расхода воды после регулятора.

После завершения настройки манометр демонтируется в обратном порядке: перекрывается запорный кран перед фильтр-регулятором, снимается давление после фильтр-регулятора, выкручивается манометр из корпуса и устанавливается пробка (3). Допускается манометр оставить для постоянного контроля выходного давления.

1.5. Маркировка

1.5.1. На корпусе(PPSU) (2) литьем нанесена следующая маркировка: номинальное давление - PN16, номинальный проход - 15; стрелка направления потока; товарный знак изготовителя - "АЛЬТАИС".

1.5.2. На крышке (белого цвета) литьем нанесен товарный знак изготовителя - "АЛЬТАИС" и стрелка направления регулировки выходного давления.

1.6. Упаковка

1.6.1. Фильтр-регуляторы упаковывают в индивидуальную тару-полиэтиленовый пакет. Регуляторы, упакованные в полиэтиленовый пакет, размещают в транспортную тару - ящики из гофрированного картона.

2. Использование по назначению

2.1. Эксплуатационные ограничения

ВНИМАНИЕ!

2.1.1. Монтаж фильтр-регулятора на трубопровод должен выполняться специализированной организацией.

2.1.2. Перед фильтр-регулятором должен быть установлен шаровый кран или запорный клапан.

2.1.3. В фильтр-регулятор должна поступать вода без механических включений таких как песок, окалина металлическая стружка, волокна, строительный мусор и т.п., поэтому перед установкой фильтр-регулятора целесообразно промыть систему.

2.1.4. Установка фильтр-регулятора на трубопроводе согласно стрелке направления потока.

2.1.5. При навинчивании фильтр-регулятора на трубопровод обязательно следует брать рожковым ключом S27 за ту муфту (шестигранник), которая навинчивается на трубу.

!!!Максимальное допустимое усилие на гаечном ключе при вкручивании должно составлять не более 15 Н*м!!!!!!!. Резьбовое соединение уплотняется ФУМ-лентой из РТФЕ (толщина 0,076-0,1 мм). Не допускается применение нескольких видов уплотнительного материала одновременно.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! устанавливать фильтр-регулятор с помощью трубных (газовых) ключей и рожковых ключей с удлинителем во избежание повреждений корпуса редуктора.

Если фильтр-регулятор в результате монтажа оказался в неудобном положении, его следует снять и установить повторно.

ОСТОРОЖНО!!! Любые попытки повернуть фильтр-регулятор по часовой стрелке могут привести к его поломке.

2.1.6. Для резьбового соединения с фильтр-регуляторами на сопрягаемых резьбовых элементах применять только трубную резьбу согласно ГОСТ6357, ГОСТ6211.

2.2. Подготовка изделия к использованию

2.2.1. Фильтр-регулятор после распаковывания не требует дополнительной подготовки к монтажу.

2.2.2. При монтаже положение фильтр-регулятора относительно оси трубопровода - любое.

2.3. Использование изделия

2.3.1. Перечень возможных неисправностей в процессе использования, причин их возникновения и рекомендации по их устранению приведены в таблице

Неисправность	Возможная причина	Меры по устранению
Увеличено давление на выходе фильтр-регулятора в безрасходном режиме по сравнению с настроенным.	На поверхности седла стакана 9 и прокладки золотника 4 осадок и грязь. Износ или повреждение поверхности седла стакана 9 или прокладки золотн.4	Промыть грязь, удалить осадок. Заменить регуляровки или заменить фильтр-регулятор
Отсутствует расход воды через фильтр-регулятор.	Засорилась сетка-фильтр-8 Неправильно установлен фильтр-регулятор	Очистить сетку Установить так, чтобы направление потока воды соответствовало стрелке на корпусе 2 Фильтр-регулятора

3. Техническое обслуживание

3.1. Ремонт фильтр-регулятора проводится специалистами службы эксплуатации и в специализированных ремонтных подразделениях этой службы !!!!!!!.

3.2. В процессе эксплуатации регуляторов периодически очищать сетку-фильтр. Периодичность устанавливает служба эксплуатации. При очистке(замене)фильтрующей сеточки необходимо:перекрыть воду,разводным ключом открыть крышку регулятора,извлечь пружину и стакан с поршнем,снять со стакана сеточку и промыть ее под проточной водой,чистую(либо новую)обернуть вокруг стакана и собрать все в обратном порядке (при необходимости поменять уплотнительные кольца),закрутить крышку разводным ключом.

4. Меры безопасности

4.1. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** проводить любые работы по техническому обслуживанию или ремонту при наличии давления воды в системе.

4.2. При снятии крышки регулятора учитывать воздействие пружины!